



Réparation Calculateur Air Bag Denso 77960-S9A-J822 : Honda CR-V

Reprogrammation, Réparation Calculateur Air Bag Denso 77960-S9A-J822 : Honda CR-V



Référence : 77960-S9A-J822

Prix : 99.00€

Descriptif :

Nous proposons la réparation/réinitialisation uniquement suite à choc (données crash airbag)

Le changement d'airbags et le déblocage des prétensionneurs de ceintures avec effacement des codes défauts liés doivent être effectués par vos soins AVANT tout envoi pour réparation.

Sans cette étape de votre part avant envoi, la réparation du crash ne pourra prendre effet et aucun recours après-vente ne pourra être appliqué.

Votre calculateur d'Air Bag doit faire l'objet d'une réparation suite aux raisons suivantes :

Votre Air Bag s'est déclenché
Votre véhicule a subi un choc

Sur certains modèles, un calculateur d'airbag endommagé peut même empêcher le démarrage du véhicule.

Si vous décidez de remplacer votre calculateur défaillant par :

Un calculateur d'occasion celui-ci pourra contenir des codes défauts, un codage différent ... rendant son utilisation impossible sans l'intervention d'un technicien spécialisé. Un calculateur neuf : Environ 600 euros selon le véhicule.

En faisant appel à nos services de réinitialisation, nous pourrons reprogrammer votre module d'airbag endommagé, et le réinitialiser comme à l'origine.

Ce procédé simple vous évitera le remplacement de votre calculateur par une pièce d'occasion, ou encore l'achat d'un nouveau module.

Comment se déroule le processus de réinitialisation ?

A réception de votre calculateur d'airbag, nous effectuerons une analyse de celui-ci afin d'en faire ressortir les codes défauts à supprimer.

Une fois les codes défauts identifiés ils seront effacés de votre calculateur, celui-ci sera ensuite réinitialisé.

Votre calculateur est prêt à être installé sur votre véhicule.

Il est important de notifier que seuls les codes défauts seront supprimés de votre calculateur, toutes les autres données d'origines seront conservées.

Une fois le calculateur ré-installé sur votre véhicule, le témoin d'air bag s'éteindra automatiquement de votre tableau de bord.

Délais d'intervention

Les délais de réparation sont compris entre 24 et 48h. (Hors délai de livraison)

Comment faire parvenir votre calculateur à notre atelier ?

Par voie postale

Référez vous à l'adresse indiquée sur votre bon de commande, celui-ci sera à joindre au colis.

Directement à l'atelier

Vous avez la possibilité de venir nous déposer vous-même votre calculateur, avec ou sans votre véhicule. Pour cela

1/ Prendre rendez vous à l'atelier afin d'effectuer votre réparation directement sur votre véhicule

(Durée d'intervention : entre 1h30 et 2h00)

Vous trouverez nos coordonnées dans la rubrique "[Contact](#)"

2/ Déposez directement votre calculateur à l'atelier sans rendez-vous, celui-ci sera réparé dans les plus brefs délais

Validation et expédition de la commande

Par précaution, chaque commande est validée par un technicien, qui si nécessaire vous contactera afin de vérifier l'exactitude de la demande.

Merci de bien vouloir prendre le temps de remplir soigneusement un bon de commande qui sera à joindre au colis pour l'envoi dans nos locaux afin de faciliter le traitement de votre demande.

La livraison sera effectuée à réception du paiement.

Les frais de livraison ne sont pas inclus et seront à votre charge.

Une fois la commande expédiée une notification sera envoyée par email.

Conditions

La programmation du nouveau calculateur ne peut être réalisée avant réception de votre ancien calculateur.

En effet, certaines données propres à chaque véhicule, code anti-démarrage et options, doivent obligatoirement être récupérées à partir de votre ancien calculateur.

Liste des calculateurs réparables :

Cette liste de calculateur non exhaustive contient les références de calculateurs réparables les plus répandus. Toutefois, nous réparons toutes les références de calculateur, si cela est possible.

Calculateur Air Bag 77960-TBG-A220-M2 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TEA-H410-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TEA-M820-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TEA-Q810-M4 : Honda Civic

Calculateur air Bag Continental 77960-TEA-Q820-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TEA-Z420-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TEA-Z820-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TGG-E010-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TGG-Z810-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TLA-A240-M4 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Continental 77960-TLA-A250-M4 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Continental 77960-TLA-H010-M4 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Continental 77960-TLA-L240-M4 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Continental 77960-TME-Z030-M4 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Continental 77960-TWA-A410-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-TWA-A440-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-TGG-G010-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-T2F-A010-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-T2F-A012-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-T2F-A020-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-T2F-D012-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-T2F-Y010-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-T3L-C012-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-T3L-C020-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-T3L-F012-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-TEA-B020-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TEA-G020-M4 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Denso 77960-TGG-A020-M2 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Denso 77960-THR-X020-M2 : Honda Odyssey

Calculateur Air Bag 77960-TBA-A040-M2 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-T5A-J411-M2 : Honda Fit

Calculateur Air Bag 77960-T9A-F411-M2 : Honda City

Calculateur Air Bag 77960-TD4-J410-M2 : Honda Fit

Calculateur Air Bag 77960-TG7-A020-M2 : Honda Pilot

Calculateur Air Bag 77960-TBA-A030-M2 : Honda Civic

Calculateur Air Bag Continental 77960-TVA-A460-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Continental 77960-TVA-F330-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SLN-L230-M1 : Honda Fit

Calculateur Air Bag TRW 77960-TK4-A012-M1 : Honda Fit

Calculateur Air Bag TRW 77960-TK5-A011-M1 : Honda Fit

Calculateur Air Bag TRW 77960-TK6-A011-M1 : Honda Fit

Calculateur Air Bag TRW 77960-TLO-A012-M1 : Honda Fit

Calculateur Air Bag TRW 77960-TLO-C011-M1 : Honda Fit

Calculeur Air Bag Denso 77960-SJA-A030-M2 : Honda FRV

Calculeur Air Bag Denso 77960-SJA-D010-M2 : Honda FRV

Calculeur Air Bag Denso 77960-SJD-G210-M2 : Honda FRV

Calculeur Air Bag Denso 77960-SJH-G210-M2 : Honda FRV

Calculeur Air Bag TRW 77960-S04-G91-M2 : Honda HRV

Calculeur Air Bag 77960-S2A-J81-M2 : Honda HRV

Calculeur Air Bag 77960-S4N-G010-M1 : Honda HRV

Calculeur Air Bag Denso 77960-S04-G81-M2 : Honda

Calculeur Air Bag 77960-S4N-G020-M1 : Honda HRV

Calculeur Air Bag Denso 77960-S2H-G010-M1 : Honda

Calculeur Air Bag 77960-S84-G81-M2 : Honda HRV

Calculeur Air Bag 77960-S3V-C111-M1 : Honda

Calculeur Air Bag Denso 77960-TM8-A011-M2 : Honda Insight

Calculeur Air Bag 77960-S9A-J822 : Honda

Calculateur Air Bag Denso 77960-TM8-E811-M2 : Honda Insight Hybrid

Calculateur Air Bag 77960-S9A-Q824 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-S9A-Y614 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-S9V-A012 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-S9V-A511 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SCA-G822 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDA-A815 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDA-C014 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDA-D310-M1 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDA-L814 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDA-L912 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDA-Q830 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDN-C112 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDN-C122 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SDN-C211 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SEA-A220 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SFY-J612 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SHJ-C014 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SHJ-C022 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SJC-A111 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SMG-E011 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SNB-G230 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SNB-Y822 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SOX-L814 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SWA-L210 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SWA-P613 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SWA-Q812 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SWA-S212 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SWA-Y413 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SWA-Y414 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SWA-Y811 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SXO-A82 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0A-A012 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0A-A212 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0A-J010 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0A-N012 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0A-X911 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0A-Z610 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0A-Z812 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T0S-F711 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T3L-A031 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T5A-G011 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-T5A-J812 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TA0-L010 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TA0-X020 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TA0-X911 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TC0-N211 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TC0-W611 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TE0-Y012 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TK5-A710 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TK6-A030 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TK6-A041 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TK6-A042-M1 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TL0-G920 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TL0-J111 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TL2-A010 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TL4-G911 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TM0-Y420 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TM8-J411 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR0-C010 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR0-F414 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR0-K014 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR0-L012 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR0-P614 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR0-T013 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR0-T014 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TR3-X011 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TS0-B412 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TS0-B612 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TS8-A014 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TS9-A110 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TSA-A110 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TV0-E911 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TV0-G911 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-TX6-A020 : Honda

Calculateur Air Bag 95910-4R010 : Honda

Calculateur Air Bag 77960-SV4-A95-M2 : Honda Accord

Calculateur Air Bag 77960-SMG-G120-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-SMR-S011-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-SMT-G110-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-SQ2-G81-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-SV5-A93 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-TR0-A012-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-TR0-A013-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-TR0-A014-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-TS0-B413-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-TS0-L410-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag 77960-T0A-L013-M1 : Honda CRV

Calculateur Air Bag 77960-SKN-E014-M1 : Honda Element

Calculateur Air Bag Denso 77960-SJA-G110-M2 : Honda Legenda

Calculateur Air Bag Denso 77960-SJA-S110-M2 : Honda Legenda

Calculateur Air Bag Denso 77960-S0X-A82-M1 : Honda Odyssey

Calculateur Air Bag Denso 77960-SZA-A012-M1 : Honda Pilot

Calculateur Air Bag Denso 77960-S30-G81-M2 : Honda Prelude

Calculateur Air Bag Denso 77960-TM8-G811-M2 : Honda

Calculateur Air Bag Denso 77960-SDA-A620-M2 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Denso 77960-SDA-A820-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Denso 77960-SEA-J410-M2 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Denso 77960-STK-A214-M2 : Honda Acura MDX

Calculateur Air Bag Denso 77960-STX-A010-M1 : Honda Acura MDX

Calculateur Air Bag Denso 77960-S10-A92-M2 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Denso 77960-S10-G81-M2 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Denso 77960-S10-G91-M2 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Denso 77960-S10-G92-M2 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Denso 77960-S50-N72 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Denso 77960-S9A-A810-M2 : Honda CRV

Calculateur Air Bag Keihin 77960-TF0-G820-M3 : Honda Jazz

Calculateur Air Bag Keihin 77960-TF0-G821-M3 : Honda Jazz

Calculateur Air Bag Keihin 77960-TF0-Q820-M3 : Honda Jazz

Calculateur Air Bag Mobis 95910-3K300 : Honda Sonata

Calculateur Air Bag Siemens 77960-TA0-A020-M4 : Honda Accord

Calculateur Air Bag Siemens 77960-TA0-A031-M4 : Honda Accord

Calculeur Air Bag Siemens 77960-TA0-A011-M4 : Honda Accord / CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-D813-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-D814-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-E231-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-G212-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-G213-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-G214-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-P614-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-SWA-Y414-M4 : Honda CRV

Calculeur Air Bag Siemens 77960-ST3-E83 : Honda

Calculeur Air Bag TRW 77960-TE0-A012-M1 : Honda Fit

Calculeur Air Bag TRW 77960-SHJ-C014-M1 : Honda Odyssey

Calculeur Air Bag TRW 77960-S0X-L814-M1 : Honda Odyssey

Calculeur Air Bag TRW 77960-SHJ-A015-M1 : Honda Odyssey

Calculateur Air Bag TRW 77960-SHJ-A017-M1 : Honda Odyssey

Calculateur Air Bag TRW 77960-SHJ-A020-M1 : Honda Odyssey

Calculateur Air Bag TRW 77960-SHJ-C022-M1 : Honda Odyssey

Calculateur Air Bag TRW 77960-S9V-A511-M1 : Honda Pilot

Calculateur Air Bag TRW 77960-SJC-A011-M1 : Honda Ridgeline

Calculateur Air Bag TRW 77960-SJC-A030-M1 : Honda Ridgeline

Calculateur Air Bag TRW 77960-SN7-H91 : Honda

Calculateur Air Bag TRW 77960-SN7-H91-M1 : Honda

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-C030-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-C043-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-C114-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-C120-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-C132-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-C133-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-C311-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDA-L813-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-A620-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-A632-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-A812-C2 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-A820-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-A821-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-A831-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-C020-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-C021-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-C032-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SDN-C311-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-E820-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-G815-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-G816-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-G817-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-G820-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-G821-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-Q611-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-Q813-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEA-Q821-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEC-C020-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SED-G810-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEF-E821-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEF-E822-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEF-G811-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEF-G822-M1 : Honda Accord

Calculateur Air Bag TRW 77960-SEG-E822-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-SEG-G822-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-SZN-C020-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-T3L-A012-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-T3L-A021-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-TC0-W011-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-TE1-A010-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-TL0-E913-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-TL0-G913-M1 : Honda Accord

Calculeur Air Bag TRW 77960-SEC-C011-M1 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-SEC-C013-M1 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-SEC-C041-M1 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-SEP-A121-M1 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-TK4-A720-M4 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-TC0-W012-M1 : Honda Acura MDX

Calculeur Air Bag TRW 77960-SEC-C040-M1 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-TL2-A020-M1 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-TL7-A010-M1 : Honda Acura

Calculeur Air Bag TRW 77960-TX4-A020-M4 : Honda Acura RDX

Calculeur Air Bag TRW 77960-S03-G81-M2 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-S5A-A82-M2 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-S5A-A85-M2 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-SMG-E013-M1 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-SMG-E014-M1 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-SMG-E021-M1 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-SMG-E110-M1 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-SMG-G013-M1 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-SMG-G014-M1 : Honda Civic

Calculeur Air Bag TRW 77960-SMG-G021-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag TRW 77960-SMG-G110-M1 : Honda Civic

Calculateur Air Bag TRW 77960-SMR-E011-M1 : Honda Civic

[Lien vers la fiche du produit](#)