



Réparation Calculateur Air Bag 98820ZC51A : Infiniti QX56

Reprogrammation, Réparation Calculateur Air Bag 98820ZC51A : Infiniti QX56



Marque : A

Référence : 98820ZC51A

Prix : 99.00€

Descriptif :

Nous proposons la réparation/réinitialisation UNIQUEMENT SUITE À CHOC (données crash airbag)

Le changement d'airbags et le déblocage des prétensionneurs de ceintures avec effacement des codes défauts liés doivent être effectués par vos soins AVANT tout envoi pour réparation.

Sans cette étape de votre part avant envoi, la réparation du crash ne pourra prendre effet et aucun recours après-vente ne pourra être appliqué.

Votre calculateur d'Air Bag doit faire l'objet d'une réparation suite aux raisons suivantes :

Votre Air Bag s'est déclenché
Votre véhicule a subi un choc

Sur certains modèles, un calculateur d'airbag endommagé peut même empêcher le démarrage du véhicule.

Si vous décidez de remplacer votre calculateur défaillant par :

Un calculateur d'occasion celui-ci pourra contenir des codes défauts, un codage différent ... rendant son utilisation impossible sans l'intervention d'un technicien spécialisé. Un calculateur neuf : Environ 600 euros selon le véhicule.

En faisant appel à nos services de réinitialisation, nous pourrons reprogrammer votre module d'airbag endommagé, et le réinitialiser comme à l'origine.

Ce procédé simple vous évitera le remplacement de votre calculateur par une pièce d'occasion, ou encore l'achat d'un nouveau module.

Comment se déroule le processus de réinitialisation ?

A réception de votre calculateur d'airbag, nous effectuerons une analyse de celui-ci afin d'en faire ressortir les codes défauts à supprimer.

Une fois les codes défauts identifiés ils seront effacés de votre calculateur, celui-ci sera ensuite réinitialisé.

Votre calculateur est prêt à être installé sur votre véhicule.

Il est important de notifier que seuls les codes défauts seront supprimés de votre calculateur, toutes les autres données d'origine seront conservées.

Une fois le calculateur ré-installé sur votre véhicule, le témoin d'air bag s'éteindra automatiquement de votre tableau de bord.

Délais d'intervention

Les délais de réparation sont compris entre 24 et 48h. (Hors délai de livraison)

Comment faire parvenir votre calculateur à notre atelier ?

Par voie postale

Référez vous à l'adresse indiquée sur votre bon de commande, celui-ci sera à joindre au colis.

Directement à l'atelier

Vous avez la possibilité de venir nous déposer vous-même votre calculateur, avec ou sans votre véhicule. Pour cela

1/ Prendre rendez vous à l'atelier afin d'effectuer votre réparation directement sur votre véhicule

(Durée d'intervention : entre 1h30 et 2h00)

Vous trouverez nos coordonnées dans la rubrique "[Contact](#)"

2/ Déposez directement votre calculateur à l'atelier sans rendez-vous, celui-ci sera réparé dans les plus brefs délais

Validation et expédition de la commande

Par précaution, chaque commande est validée par un technicien, qui si nécessaire vous contactera afin de vérifier l'exactitude de la demande.

Merci de bien vouloir prendre le temps de remplir soigneusement un bon de commande qui sera à joindre au colis pour l'envoi dans nos locaux afin de faciliter le traitement de votre demande.

La livraison sera effectuée à réception du paiement.

Les frais de livraison ne sont pas inclus et seront à votre charge.

Une fois la commande expédiée une notification sera envoyée par email.

Conditions

La programmation du nouveau calculateur ne peut être réalisée avant réception de votre ancien calculateur.

En effet, certaines données propres à chaque véhicule, code anti-démarrage et options, doivent obligatoirement être récupérées à partir de votre ancien calculateur.

Liste des calculateurs réparables :

Cette liste de calculateur non exhaustive contient les références de calculateurs réparables les plus répandus. Toutefois, nous réparons toutes les références de calculateur, si cela est possible.

Calculateur Air Bag 988201NC0A : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 988208Y71A : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 988208Y72B : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 98820CG000 : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 98820CG100 : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 98820CG700 : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 98820CL70A : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 98820CL71A : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 988201WW2A : Infiniti FX37

Calculateur Air Bag 988201BM1A : Infiniti FX45

Calculateur Air Bag 988201CM0A : Infiniti FX45

Calculateur Air Bag 98820CG000 : Infiniti FX45

Calculateur Air Bag 98820CG700 : Infiniti FX45

Calculateur Air Bag 988201CM0A : Infiniti FX50

Calculateur Air Bag 988201NC1A : Infiniti G25

Calculateur Air Bag 98820AC70A : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820AC800 : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820AC80A : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820AM000 : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820AM600 : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820AM700 : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820CM30A : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820JK600 : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 98820JK800 : Infiniti G35

Calculateur Air Bag 988203LZ0A : Infiniti G37

Calculateur Air Bag 98820JK800 : Infiniti G37

Calculateur Air Bag 98820JL00A : Infiniti G37

Calculateur Air Bag 98820JL03B : Infiniti G37

Calculateur Air Bag 988205Y805 : Infiniti I35

Calculateur Air Bag 98820EJ20A : Infiniti M35

Calculateur Air Bag 98820CR900 : Infiniti M45

Calculateur Air Bag 98820EJ20A : Infiniti M45

Calculateur Air Bag 988205W915 : Infiniti QX4

Calculateur Air Bag 988201BM2B : Infiniti QX50

Calculateur Air Bag 988207S705 : Infiniti QX56

Calculateur Air Bag 988207S706 : Infiniti QX56

Calculateur Air Bag 98820ZC51A : Infiniti QX56

Calculateur Air Bag 988203FY0A : Infiniti QX70

Calculateur Air Bag 988201AA0A : Infiniti

Calculateur Air Bag 988201AA0B : Infiniti

Calculateur Air Bag 988201CA0B : Infiniti

Calculateur Air Bag 988201LB0A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988201LB1A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988201MF1A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988201WW0A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988203JN0A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988203JP0A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988206WJ0A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988209NB1A : Infiniti

Calculeur Air Bag 98820CG71A : Infiniti

Calculeur Air Bag 98820CM0A : Infiniti

Calculeur Air Bag 98820GK83B : Infiniti

Calculeur Air Bag 98820JJ61A : Infiniti

Calculeur Air Bag 98820ZQ80A : Infiniti

Calculeur Air Bag 988201BF0A : Infiniti EX35

Calculeur Air Bag 988201BM0A : Infiniti EX35

Calculateur Air Bag 988201CY0A : Infiniti FX30

Calculateur Air Bag 988201CA0C : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 988201BA0B : Infiniti EX35

Calculateur Air Bag 988201CA0A : Infiniti FX35

Calculateur Air Bag 988201MM0A : Infiniti FX45

Calculateur Air Bag 98820JJ51A : Infiniti G37

Calculateur Air Bag 988203JA0A : Infiniti JX35

Calculateur Air Bag 988203JA0B : Infiniti JX35

Calculateur Air Bag 988203JC0A : Infiniti JX35

Calculateur Air Bag 988203JD0A : Infiniti JX35

Calculateur Air Bag 988201MM1A : Infiniti M35

Calculateur Air Bag 988201MA0C : Infiniti M37

Calculateur Air Bag 988204GP0A : Infiniti Q50

Calculateur Air Bag 988204HB0A : Infiniti Q50

Calculateur Air Bag 988201LA0A : Infiniti QX56

Calculateur Air Bag 988201LA1A : Infiniti QX56

Calculateur Air Bag 988201LZ0A : Infiniti QX56

Calculateur Air Bag 988203JH0A : Infiniti QX60

Calculateur Air Bag 988203JK0A : Infiniti QX60

Calculateur Air Bag 988203JD0B : Infiniti

[Lien vers la fiche du produit](#)